





**2019**GL - Butan- & Propangas  
GM - Méthan (Stadtgas)**Preise CHF****Moma**

	55.T.L - 0201140	Moma 55 <b>smooth/lisse</b>	834
	80.T.L - 0201141	Moma 80 <b>smooth/lisse</b>	1310
	80T.LR - 0201142	Moma 80 - 2/3 <b>smooth/lisse</b> 1/3 <b>ribbed/strié</b>	1417



**Chef**

	55.L - 0201136	Chef 55 <b>smooth/lisse</b>	890
	55.LR - 0201137	Chef 55 - 1/2 <b>smooth/lisse</b> 1/2 <b>ribbed/strié</b>	997
	80.L - 0201138	Chef 80 <b>smooth/lisse</b>	1203
	80.LR - 0201139	Chef 80 - 2/3 <b>ribbed/strié</b> 1/1 <b>smooth/lisse</b>	1325
	80MIX.L - 0201143	Chef 80 MIX - 26 <b>smooth/lisse</b> + 55 <b>smooth/lisse</b>	1617
	80MIX.LR - 0201144	Chef 80 MIX - 26 <b>smooth/lisse</b> + 55 <b>smooth/lisse-ribbed/strié</b>	1723

**Oasi Built-in collection****Oasi 80**















	IN.80.L - 0203092	Oasi 80 <b>smooth/lisse</b>	2184
	IN.80.LR - 0203093	Oasi 80 2/3 <b>smooth/lisse</b> 1/3 <b>ribbed/strié</b>	2303




**Oasi 80 Mix & Combi**

	IN.80MIX.L - 0203094	Oasi 80 Mix 26 <b>smooth/lisse</b> 55 <b>smooth/lisse</b>	2360
	IN.80MIX.LR - 0203095	Oasi 80 Mix 26 <b>smooth/lisse</b> 55 <b>smooth/lisse-ribbed/strié</b>	2467
	IN.80COMBI.L - 0203098	Combi 80 <b>smooth/lisse</b> + <b>Double side burner</b> /Bruleur latéral double	2957
	IN.80COMBI.LR - 0203099	Combi 80 <b>smooth/lisse-ribbed/strié</b> + <b>Double side burner</b> /Bruleur latéral double	3076

**Oasi 55**

	IN.55.L - 0203090	Oasi 55 <b>smooth</b> /lisse	1689
	IN.55.LR - 0203091	Oasi 55 1/2 <b>smooth</b> /lisse 1/2 <b>ribbed</b> /strié	1794
<b>Oasi 55 Combi</b>			
	IN.55COMBI.L - 0203096	Combi 55 <b>smooth</b> /lisse + <b>Double side burner</b> /Bruleur latéral double	2462
	IN.55COMBI.LR - 0203097	Combi 55 <b>smooth</b> /lisse- <b>ribbed</b> /strié + <b>Double side burner</b> /Bruleur latéral double	2569
<b>Oasi 60 Electric</b>			
	IN.EL60.XL - 0203201	Oasi <b>Electric 60 SS</b> /Electrique 60 inox	2350
<b>Oasi Table collection</b>			
	OASI 97 - 0205040	Oasi 97 2019 - <b>open</b> /ouver	1495
	OASI 142 - 0205041	Oasi 142 2019 - <b>open</b> /ouver	1851
	OASI 183 - 0205042	Oasi 183 2019 - <b>open</b> /ouver	2065
	OASI 205 - 0205047	Oasi 205 2019 - <b>open</b> /ouver	2279
	OASI 142.C - 0205039	Oasi 142 C 2019 - <b>close</b> /fermé	2279
	OASI 183.C - 0205038	Oasi 183 C 2019 - <b>close</b> /fermé	2563
	OASI 205.C - 0205048	Oasi 205 C 2019 - <b>close</b> /fermé	2848
	IN.2000C3 - 0205033	Table 2000 <b>with gas bottle hide</b> /avec cache bonbonne	2549
	IN.2000CP - 0205034	Table 2000 <b>with gas bottle hide-3sides closed</b> /avec cache bonbonne-3 côtés fermé	0
<b>Accessories Oasi +</b>			
	PAR.55 - 0206057	<b>Anti-splash shield</b> /Parois anti-éclaboussures 55	89
	PAR.80 - 0206069	<b>Anti-splash shield</b> /Parois anti-éclaboussures 80-oasi80, oasi 80 combi, chef 80	102
	PAR.60 - 0206024	<b>Anti-splash shield</b> /Parois anti-éclaboussures 60-watt, oasi in.el60	98
	PAR.80MIX - 0206102	<b>Anti-splash shield 80 MIX</b> /Parois anti-éclaboussures 80 MIX oasi + chef	107
	IN.FR - 0207050	<b>Electric fryer built-in</b> /Friteuse électrique 4l - encastrable	888




	IN.F.DUAL - 0207048	<b>Double ring burner 4.0 kW/ built-in</b> /Brûleur latéral double couronne, 4,0 kW built-in	773
	IN.F3 - 0207049	<b>Triple burner 9.5kW(2 rings 4kW+2x2.75kW each)</b> /Brûleur triple 9,5 kW (2 couronnes 4 KW+2x 2,75 kW chaque)	1410
	IN INDU - 0207051	<b>Induction plate built-in 3.7kW</b> /Plaque induction encastrable, Puissance 3,7 kW (On request-sur commande)	1125
	IN.LAMP - 0207004	<b>Electric light LED</b> /Lampe électrique LED	200
	IN.LAV34 - 2260007	<b>Built-in sink 40x56 with bassin 34x40+lid A316</b> /Évier encastrable 40x56 avec cuve 34x40+couvercle A316	854
	SOTTO - 0209007	<b>Retractable mixer tap</b> /Robinet mélangeur repliable	421
	IN.FLAP - 0209008	<b>Folding side shelf</b> /tablette latérale rabattable - 51 cm x 45cm	350
	IN.VAN.40 - 0205049	<b>Accessory compartment with lid</b> /Niche pour accessoires avec couvercle - 38 cm x 23cm h.8 cm	271
	IN.PAPER - 0209010	<b>Paper holder</b> /support pour papier de ménage	114
	BOWL - 0209012	<b>Bowl-cooking hood</b> /couvercle de cuisson 38 cm x 23cm h.9 cm	178
	IN.CUT - 0209011	<b>Cutting board red</b> /Planche à découper rouge	214
	IN.DOOR 55 - 0209013	<b>Door in A304 with frame built in</b> /Porte en A304 avec cadre Encastrable	810
	IN.DOOR 80 - 0209014	<b>Door in A304 with frame built in</b> /Porte en A304 avec cadre Encastrable	719
	PBX - 0209009	<b>Gas bottle hide</b> /Cache bonbonne	156
	Cover 97 - 0206103	<b>Cover 97</b> /housse de protection 97	186
	Cover 142 - 0206104	<b>Cover 142</b> /housse de protection 142	235
	Cover 183 - 0206105	<b>Cover 183</b> /housse de protection 183	279
	Cover 205 - 0206106	<b>Cover 205</b> /housse de protection 205 (On request-sur commande)	0

	EL60.XL - 0240001	Watt EL 60 220V 2400W <b>smooth</b> /lisse	1352
	EL.PRO - 0240002	Watt EL Pro <b>ceramic glass</b> /vitroc�ramique 220V 2500W	1263
	EL.SLIM - 0240003	Watt slim <b>ceramic glass</b> /vitroc�ramique 220V 2300W	782




### Accessories Watt

	COP.EL.60 - 0206088	<b>Removable hood</b> /Cap�t amovile EL 60 - watt EL60	154
	COP.EL.PRO - 0206089	<b>Removable hood</b> /Cap�t amovile EL PRO - watt BBQ EL PRO	133
	COP.ELSLIM - 0206091	<b>Removable hood</b> /Cap�t amovile EL slim - watt BBQ EL slim	117
	PAR.60 - 0206024	<b>Anti-splash shield</b> /Parois anti- �claboussures 60-watt, oasi in.el60	98
	PAR.EL.PRO - 0206090	<b>Anti-splash shield</b> /Parois anti- �claboussures el.pro-wattEL.PRO	81
	PAR.EL.SLIM - 0206092	<b>Anti-splash shield</b> /Parois anti- �claboussures el.slim-wattEL.SLIM	83


### Side burner - Br leur lat ral










	F.DUAL - 0204019	<b>Doble ring burner to put with adjustable feets</b> /Br�leur � poser avec pieds r�glables , double couronne 4,0 kW	642
	F.DUAL.RIP - 0204020	<b>Double ring burner, set on the right shelf</b> /Br�leur lat�ral -s'encastre sur tablette droite , double couronne, 4,0 kW	709
	V.GRILL - 0240010	<b>Vertical electric grill</b> /Gril vertical �lectrique	428













### Fryer/Friteuse

	IN.FR - 0207050	<b>Electric fryer built-in</b> /Friteuse �lectrique 4l - encastrable - Oasi	888
	FR - 0204021	<b>Electric fryer - to put free</b> /Friteuse �lectrique � poser 4l	686
	FR.RIP - 0204022	<b>Electric fryer</b> /Friteuse �lectrique 4l <b>set on the left shelf</b> /S'encastre sur tablette gauche	779

### Mobile - Chariot

	CA.55 - 0205043	<b>Open mobile</b> /Chariot ouvert 55	651
--	-----------------	---------------------------------------	-----

	CA.80 - 0205045	<b>Open mobile/</b> Chariot ouvert 80	737
	CC.55 - 0205044	<b>Close mobile/</b> Chariot fermé 55	903
	CC.80 - 0205046	<b>Close mobile/</b> Chariot fermé 80	1020
	CA.SMART - 0205030	<b>Mobile Smart/</b> Chariot smart - Universel	452
<b>Hood - Capôt</b>			
	TOP.FX.80T - 0206099	<b>Fixed hood/</b> Capôt fixe 80 Moma 80	271
	TOP.FX.80 - 0206101	<b>Fixed hood/</b> Capôt fixe Chef 80 + Chef 80 Mix	257
	TOP.FX.55T - 0206098	<b>Fixed hood/</b> Capôt fixe 55 - Moma 55	227
	TOP.FX.55 - 0206100	<b>Fixed hood/</b> Capôt fixe 55 - Chef 55	220
<b>Anti-splash shield/Parois anti-éclaboussures</b>			
	PAR.80 - 0206069	<b>Anti-splash shield/</b> Parois anti-éclaboussures 80-chef80, oasi80, oasi 80 combi, moma 80	102
	PAR.80MIX - 0206102	<b>Anti-splash shield/</b> Parois anti-éclaboussures oasi80mix, chef 80 mix	107
	PAR.55 - 0206057	<b>Anti-splash shield/</b> Parois anti-éclaboussures 55-oasi 55, oasi 55 combi, moma 55, chef 55	89
<b>Grease drip tray/Récupérateur de graisse</b>			
	TANK.80T - 0206097	<b>Grease drip tray/</b> Bac récupérateur de graisse Moma 80	168
	TANK.80 - 0206065	<b>Grease drip tray/</b> Bac récupérateur de graisse 80 - chef 80, chef 80 mix	161
	TANK.55T - 0206096	<b>Grease drip tray/</b> Bac récupérateur de graisse 55-Moma 55	154
	TANK.55 - 0206063	<b>Grease drip tray/</b> Bac récupérateur de graisse 55-Chef 55	147
<b>Hide &amp; covers/Cache + housse</b>			
	PBX - 0209009	<b>Gas bottle hide/</b> Cache bonbonne-all	157
	TELO.115 - 0206034	<b>Long cover/</b> Housse de protection longue-chef55, clas55	96
	TELO.141 - 0206035	<b>Long cover/</b> Housse de protection longue-clas80mix, chef80, moma70	121
	TELO.BBQ55 - 0206075	<b>Schort cover/</b> Housse de protection courte-chef55, clas55	38
	TELO.BBQ80 - 0206073	<b>Schort cover/</b> housse de protection courte-clas80mix, chef80	45
<b>Plancha BBQ</b>			
	PaG6040 - 0250002	Plancha 60-40	351
	PaG4834- 0250001	Plancha 48-34	293

	PaG3040 - 0250003	Plancha 30-40	266
<b>Tools &amp; cleaning/Ustensiles et entretien</b>			
	KIT.4.ACC - 0206015	<b>Tool set</b> /Ustensiles set 4pc	191
	A.PAL - 0206013	<b>Spatula</b> /Spatule	52
	A.PIN - 0206014	<b>Tongs</b> /Pince	52
	A.FOR - 0206017	<b>Fork</b> /Pic	52
	A.COL - 0206016	<b>Knife</b> /Couteau	52
	CONF.RA.LL - 0214003	<b>Scraper</b> /Racloir	25
	CONF.LL - 0214002	<b>Replacement blades</b> /Lames de rechange 10pc	22
	CONF.P.ABR - 0214008	<b>Abrasive cloth</b> /Chiffon abrasif 2pc	12
	C.P.MAXI - 02114006	<b>Clean pack</b> /set d'entretien maxi(clean planet+inox cleaner+abrasive cloth+scraper+blades)	93
	CLEAN.PLANET - 0214010	<b>Degreasing spray</b> /Spray dégraissant - Clean Planet 500ml 1pc	18
	CLEAN.INOX500 - 0214011	Spray inox 500ml 1pc	18
	YP0080029	<b>Gas regulator w/hose</b> /Détendeur avec tuyau	30